

Tablas de ajuste Standard

Equipos de a/a splits, expansión por capilar, R22 y ciclo frio

T Ambiente Condensadora	Presion de Baja	Sobrecalentamiento	Consumo Eléctrico
18°C	48 psi	16°C	84% < In
21°C	51 psi	15°C	85% < In
24°C	54 psi	14°C	86% < In
27°C	57 psi	12°C	87% < In
30°C	60 psi	10°C	88% < In
33°C	63 psi	8°C	90% < In
36°C	66 psi	5°C	92% < In
39°C	69 psi	3°C	95% < In